





VILLA LATEX

Краска для древесины. Очень стойкая к воздействию атмосферы и света, предназначена для наружных работ. Эластичная, хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

СТОЙКОСТЬ	Особенно стойкая к воздействию атмосферы и света, эластичная
ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полуматовая
ЦВЕТ	Белый. Окрашивается различными оттенками
УКРЫВИСТОСТЬ	до 12 м ² при окраске одним слоем
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода
ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ	1 час (22°C 55 % RH)
МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ	3-4 часа (22°C 55 % RH)
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C
РАСФАСОВКА	1 л, 3 л, 5 л, 10 л



НАЗНАЧЕНИЕ

Для покраски новых и ранее крашенных деревянных фасадных поверхностей. Для покраски отделочных досок, ставней, заборов и других деревянных конструкций.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. При необходимости краску можно разбавить водой (до 10% объема). Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

РАСХОД

Одним литром окрашивается до 12 м² при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить старую отслаивающуюся краску и загрязнения. Микроорганизмы удалить специальными очистителями. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите пыль. Старые и новые поверхности, очищенные до чистого дерева, рекомендуется пропитать средствами защиты древесины и грунтовать специальными грунтами для деревянных поверхностей, которые годятся для дальнейшего покрытия водно-дисперсионной краской.

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.